

OMNIplay3

For Android™

Feilsøking

Hvis spilleren ikke får lastet opp innhold eller du får en feilmelding på skjermen, må du restarte spilleren. Da trenger du din PlayerID.

- ✓ Finn frem fjernkontrollen til OMNIplay 3
- ✓ Klikk på opp-pilen

Yes

Felt for Player ID






Din PlayerID

Send

Close

Reset-ikon

OK



DATABEATOMNI